

CARVER

IMPRÉGNANT EXTEROL 050 POUR PATIOS, TERRASSES et MENUISERIES

MODE D'EMPLOI

Préparation des surfaces: Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches, solides, exemptes de poussière, de saletés, d'huile, de suie, de cire, de moisissure, de farinage, de patine ou d'écaillage, etc.

Pour débiter: poncer la surface mécaniquement avec un abrasif de grain #80 pour les surfaces horizontales et #100 pour les surfaces verticales. Enlever tout résidu de poussière de sablage.

1 - Application traditionnelle et manuelle de l'imprégnant Exterol 050

- Le produit est prêt à l'emploi. Brasser l'Exterol 050 à fond avant et pendant l'application.
- Appliquer l'Exterol 050 au pinceau ou avec un tampon applicateur. Laisser pénétrer pendant 5 à 10 minutes puis égaliser la surface avec un pinceau. Le produit doit être bien pénétré dans le bois.
- Le sens d'application doit suivre le grain du bois.
- Appliquer 2 couches d'Exterol 050. La première couche doit être totalement imprégnée dans le bois et elle peut être recouvrable après 24h.
- Afin d'éviter les marques de chevauchement, ne traiter que 2-3 planches à la fois et sur toute leurs longueurs.

2 - Application mécanique ou professionnelle de l'imprégnant Exterol 050 pour surfaces horizontales

- Appliquer une couche mince d'Exterol 050 à l'aide d'un applicateur ou avec une peau de mouton.
- Laisser pénétrer pendant 5 à 10 minutes. Utiliser un équipement de polissage à basse vitesse, muni d'un tampon vert pour frotter la surface pour permettre une bonne pénétration de l'Exterol 050. Procéder à l'application de l'Exterol et le polissage de la terrasse par sections. Le lendemain, appliquer la deuxième couche de la même façon.
- La première couche doit être totalement imprégnée dans le bois. Rendements et recommandations. Voir plus bas.

Rendement et recommandations:

- Appliquer chaque couche à un rendement de 15-30 m²/litre ou 150 à 300 pc/litre selon la densité du bois. Pour l'application traditionnelle, égaliser la surface pour avoir une bonne pénétration de l'Exterol 050.
- Éviter l'application sur du bois mouillé ou après la pluie. Attendre de 16 à 24 heures après un orage ou un lavage sous pression.
- Le taux d'humidité du bois doit être entre 12% et 18%.
- Éviter l'application en plein soleil et sur du bois très chaud.

Séchage:

On peut recouvrir la première couche d'Exterol 050 après 24 heures. Appliqué en 2 couches, l'Exterol 050 sèche en 48 heures, après lesquelles il sera possible de placer les meubles et de se servir du patio.

Nettoyage et entretien: nettoyer la surface avec le Pulideck ou un produit similaire. Éviter d'utiliser des détergents avant le séchage complet qui demande 4 à 8 jours.

Couche d'entretien saisonnier et restauration:

Là où la finition s'est appauvrie, décaper la surface jusqu'au bois et refaire le cycle de finition en 2 couches. Pour rafraîchir la surface, nettoyer avec Pulideck ou un produit similaire et appliquer 1 couche d'Exterol 050 transparent ou coloré.

NOTE: l'Exterol 050 est une huile naturelle imprégnante et non un vernis. Il faut éviter de faire une pellicule en surface. Le produit doit être totalement imprégné dans le bois. Pour une meilleure protection contre les rayons UV, il est recommandé d'utiliser l'Exterol 050 dans sa version colorée.